

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Instrucciones de montaje para instalaciones de baja tensión Ri4Power para forma 1-4, con Flat-PLS, Maxi-PLS y RiLine – SV 9676.000

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Instrucciones de montaje para instalaciones de baja tensión Ri4Power para forma 1-4, con Flat-PLS, Maxi-PLS y RiLine – SV 9676.000

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Este manual de instrucciones describe en 3 apartados independientes la configuración para el montaje de los diferentes campos de los sistemas Ri4Power así como los ensayos realizados con las diferentes barras colectoras. En el primer apartado se explica gráficamente los pasos a seguir para el montaje de los diferentes campos. En el segundo apartado, se tienen instrucciones detalladas de montaje utilizando diagramas y tablas de datos con los pasos a seguir para el montaje de los diferentes campos. En el último apartado se hace referencia a los accesorios opcionales y al montaje general. Esta documentación está disponible en la sección de descarga de documentación técnica de la página web de Rittal o bien puede solicitarse en un CD-ROM con la referencia correspondiente.

Características del producto

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 0.15 kg

EAN: 4028177642911

Código arancelario: 49119900

ETIM 6.0: EC001900

ETIM 5.0: EC001900

eCl@ss 8.0/8.1: 27400613

eCl@ss 7.0/7.1: 27400613

eCl@ss 6.0/6.1: 27400613

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302

**Product description
(long):** SV Assembly instruction, Ri4Power

2017 © Rittal S.A. de C.V.